



Montage Stålfackverk

Använd alltid godkända lyftdon och kontrollera att de ej är skadade. Kontrollera att de är anpassade till både fackverkets längd och vikt. Vikt och längd står angiven på Bygghandlingen.

Fackverket måste alltid kopplas på minst två lyftpunkter.

Kontrollera att upplagen som fackverket vilar på är tillräckligt stagade innan första fackverket lyfts på plats.

Vi rekommenderar att även fackverk som är under 12 m i spännvidd stagas med i alla fall ett stag i centrum fackverk i överramen. Eventuell sidokrokighet på fackverket justeras i samband med monteringen och stagningen.

Vid osäkerhet hur mycket ni kan behöva staga kontakta aktuell konstruktör. Stagen bör vara "trycksäkra" så de både kan fungera vid tryck och drag. Vid långa spännvidder eller vid nockade balkar där lutningen är stor kan även underramen behövas stagas för att undvika vippning.

Avsluta med att säkra alla skruvförband med ett kraftigt körslag i gängen på skruven.

